

PACK DVD HT5030

Οδηγία ενεργοποίησης μικροφώνων για Karaoke.

Επεξήγηση:

Για να δουλέψει το karaoke πρέπει να απενεργοποιήσουμε την λειτουργία dolby surround και να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία karaoke. Αυτό γίνεται γιατί τα dvd μας παρέχουν πολύ-κάναλο ήχο surround ενώ το karaoke λειτουργεί σε 2 στερεοφωνικά κανάλια.

Διαδικασία:

- Ενεργοποιούμε την συσκευή.
- Δεν εισάγουμε κανένα δίσκο στην συσκευή.
- Έχοντας το τηλεκοντρόλ στα χέρια μας πατάμε το πλήκτρο setup.
- Στην συνέχεια επιλέγουμε στο menu με τα πλήκτρα πάνω κάτω δεξιά αριστερά το πεδίο AUDIO SETUP και πατάμε enter.
- Εμφανίζονται τα νέα πεδία και επιλέγουμε το PRO LOGIC. Με το δεξί πλήκτρο μπαίνουμε στα δεξιά πεδία και με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέγουμε το OFF πατώντας enter.
- Επιστρέφουμε στο κεντρικό menu. Διαπιστώνουμε ότι το πεδίο karaoke έχει ενεργοποιηθεί (μαύρα γράμματα)
- Επιλέγουμε το πεδίο KARAOKE και πατάμε το enter.
- Ενεργοποιούμε το KARAOKE MODE στο ON, πατώντας enter, με τα πλήκτρα δεξιά αριστερά πάνω κάτω του τηλεκοντρόλ.
- Αφού τελειώσουμε την παραπάνω διαδικασία βγαίνουμε από το κεντρικό menu.
- Με το δεξί πλήκτρο ενεργοποιούμε τις εισόδους των μικροφώνων (mic on στην οθόνη της τηλεόρασης) και με το αριστερό πλήκτρο απενεργοποιούμε τις εισόδους karaoke.
- Βάζουμε το μικρόφωνο σε μία είσοδο και ανεβάζουμε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο εισάγοντας ένα cd karaoke η audio cd ή video cd.