audizio

# VENICE WIFI RADIO / BT

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος Audizio . Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες.

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να μην ακυρώσετε την εγγύηση. Λάβετε όλες τις προφυλάξεις για την αποφυγή πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού. Όταν η μονάδα ενεργοποιείται για πρώτη φορά, μπορεί να εμφανιστεί κάποια μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί μετά από λίγο.
- Η μονάδα περιέχει εξαρτήματα που φέρουν τάση. Επομένως ΜΗΝ ανοίγετε το περίβλημα.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα και μην ρίχνετε υγρά στη μονάδα Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ κ.λπ. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε δονούμενη επιφάνεια. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
- Η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για συνεχή χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί με το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το καταστρέψετε. Ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο καλώδιο δικτύου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και δυσλειτουργία.
- Όταν αποσυνδέετε τη μονάδα από μια πρίζα, να τραβάτε πάντα το φις και ποτέ το καλώδιο.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
- Εάν το φις και/ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Εάν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά σε τέτοιο βαθμό που να φαίνονται εσωτερικά μέρη, ΜΗΝ συνδέετε τη μονάδα σε πρίζα και ΜΗΝ ενεργοποιείτε τη μονάδα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. ΜΗ συνδέετε τη μονάδα σε ρεοστάτη ή ροοστάτη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή και υγρασία.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Συνδέστε τη μονάδα σε μια γειωμένη πρίζα (220240Vac/50Hz) που προστατεύεται από ασφάλεια 10-16A.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή εάν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , αποσυνδέστε την από την πρίζα. Ο κανόνας είναι: Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Εάν η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση. Αφήστε τη μονάδα να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν την ενεργοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα σε χώρους με υγρασία ή σε εξωτερικούς χώρους.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων σε εταιρείες, πρέπει να ακολουθείτε τις ισχύουσες οδηγίες και να ακολουθείτε τις οδηγίες.
- Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε επανειλημμένα το εξάρτημα. Αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής .
- Κρατήστε τη μονάδα μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για τον καθαρισμό των διακοπτών. Τα υπολείμματα αυτών των σπρέι προκαλούν εναποθέσεις σκόνης και λίπους. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ζητάτε πάντα τη συμβουλή ενός ειδικού.
- Μην πιέζετε τα χειριστήρια.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει ηχείο μέσα στο οποίο μπορεί να προκαλέσει μαγνητικό πεδίο. Κρατήστε αυτή τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 60 cm από υπολογιστή ή τηλεόραση.
- Εάν αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί μόνιμα.
- Εάν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη , αντικαταστήστε την με μπαταρία ίδιων προδιαγραφών. Και πετάξτε την κατεστραμμένη μπαταρία φιλική προς το περιβάλλον.
- Εάν η μονάδα έχει πέσει, πρέπει πάντα να ελέγχεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό προτού ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά για τον καθαρισμό της μονάδας. Καταστρέφουν το βερνίκι. Καθαρίζετε τη μονάδα μόνο με στεγνό πανί.

- Κρατήστε το μακριά από ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για επισκευές, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες και/ή επικίνδυνη ακτινοβολία.
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα ή/και άλλο εξοπλισμό. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τα καλώδια πριν μετακινήσετε τη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να καταστραφεί όταν περπατούν άνθρωποι πάνω του. Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος πριν από κάθε χρήση για ζημιές και βλάβες!
- Η τάση δικτύου είναι 220-240Vac/50Hz. Ελέγξτε εάν η πρίζα ταιριάζει. Εάν ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου της χώρας είναι κατάλληλη για αυτήν τη μονάδα.
- Φυλάξτε το αρχικό υλικό συσκευασίας ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τη μονάδα σε ασφαλείς συνθήκες.

Αυτό το σημάδι προσελκύει την προσοχή του χρήστη σε υψηλές τάσεις που υπάρχουν μέσα στο περίβλημα και που είναι επαρκούς μεγέθους για να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το σήμα προσελκύει την προσοχή του χρήστη σε σημαντικές οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο και τις οποίες πρέπει να διαβάσει και να τηρήσει.

Η μονάδα έχει πιστοποιηθεί με CE. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών στη μονάδα. Θα ακύρωναν το πιστοποιητικό CE και την εγγύηση τους!

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θα λειτουργεί κανονικά, πρέπει να χρησιμοποιείται σε δωμάτια με θερμοκρασία μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F.

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να τα φέρετε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης . Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσετε. Οι προδιαγραφές είναι χαρακτηριστικές. Οι πραγματικές τιμές μπορούν να αλλάξουν ελαφρώς από τη μια μονάδα στην άλλη. Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

*Μην επιχειρήσετε να κάνετε επισκευές μόνοι σας. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Μην κάνετε καμία αλλαγή στη μονάδα. Αυτό θα ακυρώσει επίσης την εγγύησή σας. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή ασέβεια των προειδοποιήσεων που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η Audizio δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για προσωπικούς τραυματισμούς που προκαλούνται από μη τήρηση των συστάσεων και των προειδοποιήσεων ασφαλείας. Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις ζημιές σε οποιαδήποτε μορφή.*

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος, αποσυσκευάστε προσεκτικά το κουτί, ελέγξτε το περιεχόμενο για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και ότι έχουν παραληφθεί σε καλή κατάσταση. Ειδοποιήστε αμέσως τον αποστολέα και φυλάξτε το υλικό συσκευασίας για επιθεώρηση εάν κάποια εξαρτήματα εμφανιζούν ζημιά από τη μεταφορά ή εάν η ίδια η συσκευασία παρουσιάζει σημάδια λανθασμένου χειρισμού. Αποθηκεύστε τη συσκευασία και όλα τα υλικά συσκευασίας. Σε περίπτωση που το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο εργοστάσιο, είναι σημαντικό το προϊόν να επιστραφεί στο αρχικό εργοστασιακό κουτί και στη συσκευασία.

Εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε δραστικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας (π.χ. μετά τη μεταφορά), μην την ενεργοποιήσετε αμέσως. Το νερό συμπύκνωσης που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

## ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Στην ετικέτα στο πίσω μέρος του προϊόντος υποδεικνύεται ο τύπος τροφοδοσίας που πρέπει να είναι συνδεδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν, όλες οι άλλες τάσεις πέρα από την προβλεπόμενη μπορεί να καταστρέψει το προϊόν ανεπανόρθωτα. Το προϊόν πρέπει επίσης να είναι απευθείας συνδεδεμένο στο ρεύμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χωρίς dimmer ή ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό.

Πάντα συνδέετε τη συσκευή σε προστατευμένο κύκλωμα. Βεβαιωθείτε οτι η συσκευή έχει κατάλληλη ηλεκτρική Γείωση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

## ΕΛΕΓΧΟΣ

1. ⏻
   Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
   Πατήστε και αφήστε το σε αναμονή / ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο (Η αναμονή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το ρεύμα. Θα απενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται εσωτερική μπαταρία).
2. 🏠
   Πρόσβαση στο κύριο μενού/πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
3. ♥
   Πατήστε παρατεταμένα για να προρυθμίσετε έναν συγκεκριμένο σταθμό.
   Πατήστε για να ανακαλέσετε τη λίστα αγαπημένων .
4. ►
   Δεξιός δρομέας/Εισαγωγή στο μενού επεξεργασίας στη Λίστα αγαπημένων /Προβολή των πληροφοριών του μεγάλου ρολογιού και του ραδιοφώνου στην οθόνη αναπαραγωγής.
5. ◄
   Επιστροφή στο προηγούμενο μενού/αριστερό δρομέα
6. **Κουμπί προεπιλογής 1-4**
   Προκαθορίστε τους τέσσερις κορυφαίους αγαπημένους σταθμούς.
   Πατήστε και κρατήστε πατημένο για προεπιλογή.
   Πατήστε το στιγμιαία για ανάκληση.
7. **Ηχείο**
8. **Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"**
9. **Επιλογή**
   Περιστρέψτε για κύλιση κατά μήκος, πάνω/κάτω στο μενού / Πιέστε για επιβεβαίωση / Επιλέξτε επιλογές μενού / Πιέστε για διακοπή / συνέχιση της αναπαραγωγής του ραδιοφωνικού καναλιού.

10. 🔈/🔊
    Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης
11. **Ένδειξη LED για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας**
12. **Βύσμα εισόδου DC**
13. **Υποδοχή εξόδου γραμμής 3,5 mm**
14. **Υποδοχή ακουστικών 3,5 χλστ**

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

⏻ : Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ Αναμονής και Λειτουργίας
🔇 : Σίγαση
**0-9:** Εισάγετε τον αριθμό ευρετηρίου στη λίστα / εισαγάγετε χαρακτήρες για τον κωδικό πρόσβασης WiFi
♡ : Προκαθορίστε τον τρέχοντα σταθμό σε Αγαπημένο
▲ : Κέρσορας επάνω
◄ : Κέρσορας αριστερά / επιστροφή στο προηγούμενο μενού
⏰: Ξυπνητήρι
Z: Χρονοδιακόπτης
**Mode:** Εναλλαγή μεταξύ διαδικτυακού ραδιοφώνου /BT / Media Center
🏠: Κύριο Μενού
⏮: Προηγούμενος σταθμός στη λίστα/προηγούμενο κομμάτι
**Local:** Πρόσβαση στη λίστα τοπικών σταθμών
♡: Ανάκληση λίστας αγαπημένων
**OK:** Κουμπί επιβεβαίωσης
► : Κέρσορας δεξιά
▼: Κέρσορας κάτω
**Vol+:** Αύξηση έντασης
**Vol-:** Μείωση έντασης
**EQ:** Ισοσταθμιστής
⏭: Επόμενος σταθμός στη λίστα/επόμενο κομμάτι
⏯: Αναπαραγωγή/παύση
**Dimmer:** Ρύθμιση φωτεινότητα της οθόνης
**Info:** Γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες δικτύου και συστήματος

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στους χαρακτήρες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε κουμπί. Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα. Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, επισημάνετε τον και πατήστε το κουμπί **[ ►]** για επιβεβαίωση και εισαγωγή του επόμενου χαρακτήρα. Όταν πρόκειται για τον τελευταίο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασης, πατήστε **[OK]** για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.

**Κουμπί 1:** 1 και διαφορετικά είδη συμβόλων! @#$%^&*()_+[]{};:'"\|,./<>?
**Κουμπί 2:** 2ABCabc
**Κουμπί 3:** 3DEFdef
**Κουμπί 4: 4** GHIghi
**Κουμπί 5:** 5JKLjkl
**Κουμπί 6:** 6MNOmno
**Κουμπί 7:** 7PQRSpqrs
**Κουμπί 8:** 8TUVtuv
**Κουμπί 9:** 9WXYZwxyz
**Κουμπί 0:** 0

## ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **[Επιλογή]** για να μετακινηθείτε στους χαρακτήρες, να τον επισημάνετε και πατήστε το κουμπί **[ ► ]** για να επιβεβαιώσετε και να εισάγετε τον επόμενο χαρακτήρα. Όταν πρόκειται για τον τελευταίο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασης, πατήστε **[Επιλογή]** για να επιβεβαιώσετε και να ολοκληρώσετε την καταχώριση.

**Σημείωση:** Ο κωδικός πρόσβασης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

## ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα είναι έτοιμα:
Έχετε ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ένας ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής συνδέεται με επιτυχία στο Διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση B, G και N (ο δρομολογητής ασύρματου N μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τη ρύθμιση στο B ή στο G). Γνωρίζετε τον κωδικό/κωδικό κρυπτογράφησης δεδομένων Wired Equivalent Privacy (WEP) ή Wi-Fi Protected Access

(WPA). Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό όταν το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο δρομολογητή για σύνδεση δικτύου. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό/κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το άτομο/τεχνικό που δημιούργησε το δρομολογητή/δίκτυο εσάς. Το ραδιόφωνο μπορεί να λειτουργήσει μέσω σύνδεσης ασύρματου δικτύου (σύνδεση Wi-Fi).

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το ραδιόφωνο τροφοδοτείται από την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Στη συσκευασία του προϊόντος παρέχεται καλώδιο USB. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **[ ⏻ ]** για ενεργοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ίδιο κουμπί. Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η τροφοδοσία και έτσι για να γίνει χρήση της λειτουργίας Ξυπνητήρι. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **[ ⏻]** για να το ενεργοποιήσετε. Πατώντας ξανά το κουμπί **[ ⏻]** θα τεθεί το ραδιόφωνο σε κατάσταση αναμονής.

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας που παραμένει στο ραδιόφωνο. Στην επάνω σειρά της οθόνης εμφανίζεται μια ένδειξη ισχύος μπαταρίας . Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη μπαταρίας συνεχίζει να αναβοσβήνει ως υπενθύμιση για τη φόρτιση της μπαταρίας. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το βύσμα micro USB στη θύρα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ραδιοφώνου, συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πηγή ρεύματος που παρέχεται σε 5V OUT (η βαθμολογία του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τουλάχιστον 1A ή μεγαλύτερη). Η λυχνία LED στην πίσω πλευρά του ραδιοφώνου θα ανάψει με κόκκινο χρώμα υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται. Το εικονίδιο φόρτισης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED στην πίσω πλευρά θα γίνει πράσινη και το εικονίδιο στην οθόνη θα αλλάξει σε . Σημαίνει ότι το ραδιόφωνο έχει συνδεδεμένο ρεύμα.

**Σημείωση:** Η φόρτιση μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί εάν το ραδιόφωνο παίζει κατά τη φόρτιση.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ασύρματου δικτύου ( WiFi ). Το ραδιόφωνό σας απαιτεί ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο.

- Εάν αυτή είναι η πρώτη χρήση, θα εμφανιστεί ο οδηγός διαμόρφωσης δικτύου. Επιλέξτε Ναι για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του δικτύου. Πατήστε το κουμπί **[ ◄ ]** για να επισημάνετε το Yes και πατήστε **[Επιλογή]** για επιβεβαίωση.

Επιλέξτε Προσθήκη/Κατάργηση AP από τη λίστα, χρησιμοποιήστε το κουμπί **[Επιλογή]** για κύλιση και πατήστε το για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη AP (Σάρωση):

- Θα ξεκινήσει η σάρωση των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi. Μεταβείτε στο δίκτυό σας και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση. Εάν το δίκτυο Wi-Fi σας έχει προστατευμένο κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης/κωδικό πρόσβασης.

**Σημείωση:** Ο κωδικός πρόσβασης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, συμβουλευτείτε αυτόν που έχει ρυθμίσει το δίκτυό σας.

- Όταν η σύνδεση Wi-Fi είναι επιτυχής, η σύνδεση Ολοκληρώθηκε θα εμφανιστεί για λίγο. Η γραμμή σήματος wifi θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης:

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Πατήστε **[ ]** για να μπείτε στο κύριο μενού. Κάντε κύλιση περιστρέφοντας το κουμπί **[Επιλογή]** ή το κουμπί **[ ◄ / ► ]** στο τηλεχειριστήριο:

**My Favorite -** Για εμφάνιση της λίστας των αγαπημένων σταθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στις προεπιλογές. Υπάρχουν διαθέσιμες έως και 99 προεπιλογές.
**Internet Radio -** Ξεκινήστε να εξερευνάτε τους παγκόσμιους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τη μουσική εδώ.
**Media Center -** Μπορείτε να περιηγηθείτε και να μεταδώσετε μουσική από το δίκτυό σας μέσω συσκευών συμβατών με UPnP ή DLNA.
**BT -** Αναπαραγωγή BT, για αναπαραγωγή ροής ήχου (λήψη) από άλλη συσκευή με δυνατότητα BT μετά τη σύζευξη/σύνδεση μεταξύ τους.

**Alarm -** Ξυπνητήρι. Δύο ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες (Λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το ρεύμα και η αναμονή είναι ενεργοποιημένη).
**Sleep Timer -** Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου.

**Configuration -** Περισσότερες επιλογές/ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για εξατομίκευση όπως επιθυμείτε.

## ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Στο κύριο μενού επιλέξτε Internet Radio και θα έχετε τις παρακάτω επιλογές

**Skytune**
Επιλέξτε Skytune για να αρχίσετε να απολαμβάνετε χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να φιλτράρετε την αναζήτησή σας ανά περιοχή, είδος μουσικής και ομιλίες. Το Τοπικό Ραδιόφωνο σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στους σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στην περιοχή σας μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

**Σημείωση:** Μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή Local Radio στην περιοχή Configuration> Local radio setup.

Όταν κάνετε κύλιση στη λίστα του Globe All και θέλετε να φτάσετε γρήγορα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της μεγάλης λίστας, εισάγετε τον αριθμό ευρετηρίου στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε γρήγορα σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, στο τηλεχειριστήριο, πληκτρολογήστε 28 και πατήστε OK, θα επισημάνετε τον αριθμό σταθμού. 28.

**Αναζήτηση**
Αντί να περιηγηθείτε στη λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε να εισαγάγετε μερικούς χαρακτήρες του επιθυμητού σταθμού για να φιλτράρετε / να κάνετε σύντομη λίστα των σταθμών.

**Ιστορία**
Το ραδιόφωνο απομνημονεύει τους σταθμούς που έχετε ακούσει έως και 99 σταθμούς. Εάν έχετε ακούσει περισσότερους από 99 σταθμούς, θα αντικαταστήσει τον πρώτο σταθμό που ακούσατε.

**Ξεκινήστε να παίζετε διαδικτυακό ραδιόφωνο**
Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού, μπορούν να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες ραδιοφώνου. Πατήστε το κουμπί **[ ►]** στην κατάσταση της οθόνης αναπαραγωγής παρακάτω:

Κάθε φορά που πατάτε το **[ ►]** κουμπί, θα εναλλάσσεται μεταξύ του μεγάλου ρολογιού και των πληροφοριών του ραδιοφωνικού καναλιού:

**My Favorite**
Αυτό είναι για να εμφανιστεί η λίστα των Αγαπημένων σας σταθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στις προεπιλογές.

**Προκαθορίστε έναν σταθμό**

Όταν παίζει ένας ραδιοφωνικός σταθμός, πατήστε το κουμπί **[ ♡ ]** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[ ♥]** στη μονάδα, θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Σημαίνει ότι ο σταθμός προστίθεται στη λίστα Αγαπημένα.

Ο νέος σταθμός που προστέθηκε θα εμφανίζεται πάντα στο τελευταίο στοιχείο της λίστας Αγαπημένα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 99 προεπιλογές.

Υπάρχουν 4 ειδικά προκαθορισμένα κουμπιά για γρήγορη πρόσβαση στους 4 κορυφαίους αγαπημένους σταθμούς. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό κουμπί στη μονάδα ραδιοφώνου για να προρυθμίσετε το κανάλι.

**Ανακαλέστε έναν σταθμό**
Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το **[ ♥]** στιγμιαία στη μονάδα ραδιοφώνου για να ανακαλέσετε τη λίστα με τις προεπιλογές ή μεταβείτε στο **My Favorite** στο κύριο μενού και επιλέξτε το για επιβεβαίωση.

**Επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων σας**
Στη λίστα Αγαπημένα, επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **[ ► ]** στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε **[ ► ]** στη μονάδα). Θα μπει στο μενού Επεξεργασία με τις ακόλουθες επιλογές:

- Μετακίνηση προς τα κάτω - Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στην κατάταξη ενός σταθμού
- Μετακίνηση προς τα πάνω - Για να ανεβείτε στην κατάταξη του α
- Διαγραφή - Για να διαγράψετε έναν συγκεκριμένο σταθμό

## MEDIA CENTRE

Η συσκευή υποστηρίζει UPnP και είναι συμβατή με DLNA. Αυτό παρέχει την ευκαιρία να μεταδώσετε μουσική από το δίκτυό σας. Ωστόσο, αυτό απαιτεί να έχετε μια συμβατή συσκευή στο δίκτυό σας που μπορεί να λειτουργεί ως διακομιστής. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. ένας σκληρός δίσκος δικτύου ή ένας συμβατικός υπολογιστής με π.χ. Windows 8 μέσω του οποίου επιτρέπεται η πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο ή η κοινή χρήση πολυμέσων. Στη συνέχεια, οι φάκελοι μπορούν να περιηγηθούν και να αναπαραχθούν στο ραδιόφωνο.

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής του υπολογιστή σας βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Ραδιόφωνο προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

**Ροή μουσικής**

- Μόλις διαμορφωθεί ο συμβατός διακομιστής UPnP/DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με το ραδιόφωνό σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ροή μουσικής.
- Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Media Center και επιλέξτε UPnP.**

- Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι το ραδιόφωνο να ολοκληρώσει τη σάρωση για διαθέσιμους διακομιστές UPnP. Εάν δεν βρεθούν διακομιστές UPnP, θα εμφανιστεί η **κενή λίστα** .
- Μετά την επιτυχή σάρωση, επιλέξτε τον διακομιστή UPnP.
- Το ραδιόφωνο θα εμφανίζει τις κατηγορίες πολυμέσων που είναι διαθέσιμες από τον διακομιστή UPnP, π.χ. «Μουσική», «Λίστες αναπαραγωγής» κ.λπ.
- Επιλέξτε τα αρχεία πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε. Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής στην περιοχή **Διαμόρφωση > Ρύθμιση αναπαραγωγής** .

**My Playlist**
Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής για τα αρχεία μουσικής UPnP. Επιλέξτε και επισημάνετε το τραγούδι που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **[Επιλογή]** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί [OK]** στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ⊎. Το τραγούδι θα προστεθεί στη **λίστα αναπαραγωγής μου** .

**Clear My Playlist**
Καταργήστε όλα τα τραγούδια από το "My Playlist" για να επιτρέψετε την προετοιμασία μιας νέας λίστας αναπαραγωγής.

**Σημείωση:** Εάν έχετε διαθέσιμους διακομιστές συμβατούς με DLNA, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω για να περιηγηθείτε στα αρχεία ήχου από συσκευή συμβατή με DLNA στο ραδιόφωνο για αναπαραγωγή.

## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ BT

Προτού είναι δυνατή η μετάδοση μεταξύ της συσκευής σας BT και του ραδιοφώνου, πρέπει να είναι συνδεδεμένες και οι δύο συσκευές. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «ζευγάρωμα». Το ραδιόφωνο εξυπηρετείται ως δέκτης, για λήψη μουσικής ροής για αναπαραγωγή στο ραδιόφωνο.

Εάν έχετε ήδη συνδέσει μια συσκευή BT στο παρελθόν, αυτή η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν και οι δύο συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας και έχει επιλεγεί η λειτουργία BT στο ραδιόφωνο. Το "ζευγάρωμα" δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας BT.

- Πατήστε το κουμπί Μενού για να εμφανιστεί το μενού επιλογής για τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω/κάτω για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας BT και πιέστε το διακόπτη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή BT στην οποία θέλετε να συνδέσετε το ραδιόφωνο και ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης εδώ. Η συσκευή πραγματοποιεί σάρωση για συσκευές BT στην περιοχή λήψης.
- Όταν βρεθεί το ραδιόφωνο, η συσκευή BT εμφανίζει το όνομά της Audizio Venice-XXXX (το XXXX είναι ένας κωδικός αναγνώρισης για τη μονάδα ραδιοφώνου σας).
- Επιλέξτε το ραδιόφωνο στη συσκευή σας BT.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή σας BT.
- Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται τώρα με το ραδιόφωνο.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

***ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!***
*Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξυπνητήρι, συνδέστε το ραδιόφωνο σε τροφοδοτικό, ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση αναμονής. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και αφήστε το κουμπί [⏻] για να θέσετε το ραδιόφωνο σε κατάσταση αναμονής. Η αναμονή είναι απενεργοποιημένη όταν το ραδιόφωνο χρησιμοποιεί εσωτερική μπαταρία.*

- Επιλέξτε **Alarm** από το κύριο μενού ή πατήστε το κουμπί **[Alarm]** στο τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε είτε το Alarm 1 είτε το Alarm 2, επιλέξτε **Turn on** να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.
- Ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στις παρακάτω ρυθμίσεις:
  **Time** - Ρυθμίστε την ώρα για το ξυπνητήρι.
  **Sound** - Μπορείτε να επιλέξετε **Wake to Tone** , **My Favorite** ως πηγή.
  **Repeat** - Μπορείτε να προγραμματίσετε το ξυπνητήρι όπως θέλετε: Καθημερινά, Μία ή πολλές ημέρες.
  **Repeat** - Ρυθμίστε την ένταση του συναγερμού όπως θέλετε, περιστρέφοντας το κουμπί **[Επιλογή]** ή το κουμπί **[ ▲ / ▼ ]** στο τηλεχειριστήριο.
  **Alarm duration** - Ρυθμίστε τη διάρκεια του ξυπνητηριού από τις προκαθορισμένες επιλογές που κυμαίνεται από 30 έως 180 λεπτά. Το ραδιόφωνο θα τεθεί σε αναμονή όταν λήξει η επιλεγμένη χρονική διάρκεια.
- Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **[ ◄ ]** για έξοδο και βεβαιωθείτε ότι το Alarm είναι ενεργοποιημένο. Θα δείτε το εικονίδιο συναγερμού να εμφανίζεται στην οθόνη εάν είναι ενεργοποιημένο.

**Διακοπή ξυπνητηριού/Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναβολής**

Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, πατήστε το **[ ⏻]** για να σταματήσετε το ξυπνητήρι ή πατήστε το κουμπί **[Επιλογή]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναβολή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αναβολή, το ξυπνητήρι απενεργοποιείται για 9 λεπτά και ηχεί ξανά όταν έρθει η ώρα. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές. Για να διακόψετε τη λειτουργία "Snooze", πατήστε το **[ ⏻]** .

## SLEEP TIMER SETTING

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη έτσι ώστε το ραδιόφωνο να απενεργοποιείται μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου (15 λεπτά έως 180 λεπτά).Πατήστε το κουμπί[ ZZZ ] στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο.
Θα δείτε το εικονίδιο να εμφανίζεται στην οθόνη εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Εδώ θα βρείτε τις πλήρεις ρυθμίσεις / επιλογές που είναι διαθέσιμες για να διαμορφώσετε το δικό σας ραδιόφωνο. Στο κύριο μενού, μεταβείτε στη ρύθμιση παραμέτρων. Πατήστε OK και θα δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.

**Δίκτυο**

- **Επιλογές Δικτύου**
  Πάντα ενεργοποιημένο: Η λειτουργία WLAN παραμένει ενεργοποιημένη (γρηγορότερη πρόσβαση κατά την εναλλαγή από άλλες λειτουργίες ραδιοφώνου). Αυτόματη απενεργοποίηση σε 30 δευτερόλεπτα: Η λειτουργία WLAN απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα όταν δεν χρησιμοποιείται (για εξοικονόμηση ενέργειας).
- **Κανάλια Wi-Fi**
  Δεν είναι όλα τα κανάλια Wi-Fi διαθέσιμα σε κάθε χώρα. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών. Επομένως , είναι απαραίτητο να επιλέξετε τα κανάλια Wi-Fi για να διασφαλίσετε ότι το Wi-Fi λειτουργεί ικανοποιητικά. Έχουμε ήδη ρυθμίσει τα κανάλια σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε διάφορες χώρες. Επιλέξτε τη χώρα που θα μείνετε από τη λίστα για να βρείτε το σωστό κανάλι.
- **Προσθήκη / Αφαίρεση AP**
  Προσθήκη AP - Θα σαρώσει μια λίστα δρομολογητών γύρω.
  Προσθήκη AP (κουμπί WPS) - Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να συνδέσετε τον δρομολογητή Wi-Fi μέσω WPS, εάν ο δρομολογητής διαθέτει κουμπί WPS. Προσθήκη AP ( SmartConfig ) - Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διαμορφώσετε το δίκτυο W-Fi με ένα έξυπνο τηλέφωνο μέσω μιας εφαρμογής. Είναι διαθέσιμο στο iOS App Store και στο android play store. Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή " Esptouch ".

  Συνδέστε το έξυπνο τηλέφωνό σας στο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θα συνδεθεί το ραδιόφωνο.

  Συνιστάται να τοποθετήσετε το ραδιόφωνο σε απόσταση 2 μέτρων από το δρομολογητή για καλύτερο ρυθμό επιτυχίας.

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Στο ραδιόφωνο, μεταβείτε στην επιλογή Configuration > Network > Add/Remove AP > Add AP ( SmartConfig ), πατήστε OK για επιβεβαίωση 2. Εκκινήστε την εφαρμογή στο έξυπνο τηλέφωνό σας
  3. Το όνομα του SSID (το δίκτυο Wi-Fi σας) θα εμφανίζεται ως εξής:

4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας.
5. Πατήστε «Multicast» και στη συνέχεια «Confirm» για να ολοκληρώσετε.

6. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει να συσχετίζεται με το δίκτυο και θα ακολουθήσει το μήνυμα " Association complete" εάν το δίκτυο συνδεθεί με επιτυχία.

Κατάργηση AP - Εάν έχετε ήδη προσθέσει έναν δρομολογητή και θέλετε να τον καταργήσετε, επιλέξτε αυτήν την επιλογή.

**Σημείωση:** Φέρνετε πάντα το ραδιόφωνο σε απόσταση 2 μέτρων από το δρομολογητή Wi-Fi για εγκατάσταση.

- **AP**
  Εάν έχετε προσθέσει περισσότερους από έναν δρομολογητές στο ραδιόφωνο και θέλετε να μεταβείτε σε άλλον, επιλέξτε αυτήν την επιλογή για αλλαγή.
- **Σήμα**
  Αυτό γίνεται για να δείξει την ισχύ του σήματος Wi-Fi του δρομολογητή Wi-Fi όπως λαμβάνεται από το ραδιόφωνο. Συνήθως τα επίπεδα σήματος χαμηλότερα από -70 dBm είναι σε ασθενέστερο επίπεδο και εάν επηρεάζει τη λήψη του ραδιοφώνου σας, ίσως χρειαστεί να βελτιστοποιήσετε τη θέση του δρομολογητή ή να ελέγξετε οποιοδήποτε πρόβλημα του ίδιου του δρομολογητή.
- **IP**
  Η IP έχει οριστεί ως Δυναμική από προεπιλογή. Επιλέξτε να αλλάξετε τη Σταθερή IP ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου σας.
- **DNS**
  Το DNS έχει οριστεί ως Δυναμικό από προεπιλογή. Επιλέξτε για να αλλάξετε <Διορθώθηκε> DNS ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου σας.

**Ημερομηνία και ώρα**

Το ραδιόφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την τοπική σας ώρα μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εάν θέλετε να κάνετε μη αυτόματη ρύθμιση, αλλάξτε τη με τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ζώνη ώρας**
  Αυτόματη ρύθμιση ζώνης ώρας: Αυτή η επιλογή έχει οριστεί από προεπιλογή.
  Χειροκίνητη ρύθμιση Ζώνης ώρας: Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα σε άλλη περιοχή.
  Επιλέξτε και επισημάνετε την περιοχή/πόλη που προτιμάτε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Σε συνδυασμό με το NTP (χρήση ώρας δικτύου) και τη θερινή ώρα (θερινή ώρα) θα ρυθμιστούν αυτόματα εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ώρα δικτύου (NTP).

- **Ορισμός μορφής ώρας**
  Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη σημειογραφία που προτιμάτε.
- **Ορισμός μορφής ημερομηνίας**
- **DST (Day Light Saving)** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- **NTP (Χρήση ώρας δικτύου)**
  Το NTP έχει σχεδιαστεί για να συγχρονίζει το ρολόι μιας συσκευής με έναν διακομιστή ώρας. Το ραδιόφωνό σας θα συγχρονίζει τον διακομιστή ώρας από προεπιλογή κάθε φορά που ενεργοποιείται και συνδέεται στο Internet.
  Αυτό εξασφαλίζει πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας στο ρολόι του ραδιοφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση άλλου διακομιστή ώρας εισάγοντας τη διεύθυνση URL (δείτε παρακάτω διακομιστή NTP). Μπορείτε να επιλέξετε «Do not use network time» εάν δεν το θέλετε. Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε το NTP για συγχρονισμό ρολογιού, επισημάνετε το NTP (Πρωτόκολλο ώρας δικτύου ) και πατήστε OK για να κάνετε την αλλαγή. Θα δείτε το Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας να εμφανίζεται στο μενού. Επιλέξτε το και προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα όπως θέλετε.
- **Διακομιστής NTP**
  Το NTP έχει σχεδιαστεί για να συγχρονίζει το ρολόι μιας συσκευής με έναν διακομιστή ώρας. Εδώ εμφανίζεται ο διακομιστής που χρησιμοποιείται για το ραδιόφωνο.

**Γλώσσα**
Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά, μπορείτε να επιλέξετε άλλες γλώσσες όπως προτιμάτε. Κάντε κύλιση με το **[ ▲ / ▼ ]** κουμπιά στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί **[Επιλογή]** στο αντικείμενο 🚩και πατήστε **[ OK ]** .
Κάντε κύλιση για να τονίσετε και πατήστε OK για να επιλέξετε τη γλώσσα της επιλογής σας. Διατίθενται Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Ρωσικά και Απλοποιημένα Κινεζικά.

**Τοπικό Ραδιόφωνο**
Το ραδιόφωνο έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή να ανιχνεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην περιοχή σας μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και οι σταθμοί αυτοί είναι προσβάσιμοι με το πάτημα του κουμπιού **[Local]** στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το Local σε άλλη περιοχή εάν θέλετε. Επισημάνετε το Local Radio και πατήστε OK. Επιλέξτε Χειροκίνητη ρύθμιση Τοπικό ραδιόφωνο για να αλλάξετε τη ρύθμιση περιοχής.

**Ρύθμιση αναπαραγωγής**
Αυτό γίνεται για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε ροή συμβατή με UPnP/DLNA: Επανάληψη όλων, Επανάληψη Μία φορά ή Τυχαία αναπαραγωγή.

**Συνέχιση Επιλογών αναπαραγωγής**

- **Resume once ready**
  Αυτό έχει οριστεί από προεπιλογή. Το ραδιόφωνο θα συνεχίσει την αναπαραγωγή του τελευταίου σταθμού που παίχτηκε όταν ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά.
- **Stay at home**
  Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε το ραδιόφωνο να παραμένει στην Αρχική οθόνη χωρίς να παίζει τίποτα όταν ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά.
- **Dimmer**
  Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο οπίσθιου φωτισμού για την οθόνη όπως προτιμάτε. Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις:
  - ✦ **Mode – Normal ή Power Saving**
    Normal - η οθόνη θα παραμείνει με το ίδιο επίπεδο φωτεινότητας όλη την ώρα χωρίς να μειώνεται η ένταση.
    Dim - η οθόνη θα χαμηλώσει μετά από 20 δευτερόλεπτα εάν δεν γίνει καμία λειτουργία στο ραδιόφωνο.

  - ✦ **Level – Bright και Dim**
    Bright - Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας στην Κανονική λειτουργία.
    Dim - Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας στη λειτουργία Dim.

- **Dimmer σε αναμονή (Η αναμονή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το ρεύμα)**
  Η φωτεινότητα της οθόνης σε κατάσταση αναμονής μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα περιστρέφοντας το περιστροφικό κουμπί **[Επιλογή]** ή πατώντας τα **[ ▲ / ▼ ]** κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια σε 20 δευτερόλεπτα, θα παραμείνει με την τιμή dim όπως έχει οριστεί στο Configuration.

**EQ ( Equalizer )**
Μπορούν να ρυθμιστούν διάφορα είδη μουσικής.

**Buffer Time**

Μερικές φορές μπορεί να αντιμετωπίσετε ανομοιόμορφη αναπαραγωγή του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι αργή ή υπάρχει συμφόρηση δικτύου. Για να βοηθήσετε στη βελτίωση της κατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερο χρόνο προσωρινής αποθήκευσης για να λαμβάνετε μερικά δευτερόλεπτα ροής ραδιοφώνου πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επιλέξετε 5 δευτερόλεπτα εάν προτιμάτε να έχετε μεγαλύτερο χρόνο αποθήκευσης στην προσωρινή μνήμη.

**Πληροφορίες**
Δείτε τις Πληροφορίες δικτύου και συστήματος του ραδιοφώνου σας.
Για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, πατήστε το κουμπί **[Info]** στο τηλεχειριστήριο.
Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για να διαχειριστείτε τους αγαπημένους μου σταθμούς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP και μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες από εδώ. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP Configuration > Info > Network > IP ) στο παράθυρο εισαγωγής του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας.

**Αναβάθμιση λογισμικού**
Ενδέχεται να κυκλοφορεί λογισμικό για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ραδιοφώνου από καιρό σε καιρό. Ελέγχετε τακτικά την ενημέρωση για να διατηρείτε το ραδιόφωνό σας ενημερωμένο με το πιο πρόσφατο λογισμικό.

**Επαναφορά στο προκαθορισμένο**
Μπορείτε να κάνετε την επαναφορά για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
** Λάβετε υπόψη ότι όλες οι προεπιλογές σταθμού, οι ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις παραμέτρων θα διαγραφούν αφού πραγματοποιήσετε την επαναφορά.

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ Η/Υ / ΕΞΥΠΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

---

Ζήστε έναν εύκολο τρόπο να ελέγχετε τον συντονισμό των διαδικτυακών ραδιοφωνικών καναλιών και να διαχειρίζεστε τη λίστα των αγαπημένων σας μέσω του προγράμματος περιήγησης web του υπολογιστή ή του Smart phone. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης είναι ο Internet Explorer και ο Chrome.

- Συνδέστε τον υπολογιστή ή το Smartphone στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το ραδιόφωνό σας.
- Επισκεφτείτε το www.skytune.net
- Στην αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο «Περιήγηση/Αναζήτηση»
- Περιηγηθείτε ή εισαγάγετε το όνομα για αναζήτηση στο ραδιοφωνικό κανάλι, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαδικτυακά ραδιοφωνικά κανάλια.
- Κάντε κλικ στο σύμβολο "♥ "

- Θα σας ζητήσει να κάνετε "Προσθήκη Αγαπημένου " ή "Ακούστε τον Σταθμό". Εισάγετε τη διεύθυνση IP του ραδιοφώνου σας (π.χ. 192.168.1.11):

Η διεύθυνση IP μπορεί να εντοπιστεί στη μονάδα ραδιοφώνου ως εξής:
* Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί [Πληροφορίες], επιλέξτε Δίκτυο και μεταβείτε στην επιλογή IP για να δείτε τη διεύθυνση IP
* Στο ραδιόφωνο, επιστρέψτε στο κύριο μενού. Μεταβείτε στην **Configuration > Information > Network Information > IP**

- Επιλέξτε "Listen to Station", κάντε κλικ στο "Send" και η μονάδα ραδιοφώνου θα αλλάξει την αναπαραγωγή του καναλιού και η σελίδα "My Favorite " θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης web.
Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε τον σταθμό αναπαραγωγής στα αγαπημένα ή να διαχειριστείτε τη λίστα σας με άλλες επιλογές επεξεργασίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα συγχρονιστούν αμέσως με τη μονάδα ραδιοφώνου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το ραδιοφωνικό κανάλι εάν γνωρίζετε τη δημοσιευμένη διεύθυνση URL ροής ήχου με τη μορφή ροής ως εξής:
1. Μορφές ήχου: MP3, AAC, AAC+
2. Μορφές ροής: Shoutcast , Icecast (HTTP, HTTPS) και HLS
3. Μορφές λίστας αναπαραγωγής: PLS, M3U
4. Συχνότητα δειγματοληψίας: 44,1 KHz και 48 KHz

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| **Πρόβλημα** | **Αιτία** | **Λύσεις** |
|---|---|---|
| Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi | Διακοπή δικτύου | Επιβεβαιώστε ότι ένας υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος με Wi-Fi ή Ethernet μπορεί να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο ( δηλαδή μπορεί να περιηγηθεί στον Ιστό) χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο.<br>• Ελέγξτε ότι υπάρχει διαθέσιμος διακομιστής DHCP ή ότι έχετε διαμορφώσει μια στατική διεύθυνση IP στο ραδιόφωνο.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας δεν εμποδίζει καμία θύρα εξόδου. Το ραδιόφωνο χρειάζεται τουλάχιστον πρόσβαση στις θύρες UDP και TCP 80.443 και 8008, θύρα DNS 53. |
| | Ο δρομολογητής περιορίζει την πρόσβαση σε καταχωρημένες διευθύνσεις MAC | Λάβετε τη διεύθυνση MAC από το Configuration > Information > Network > Wi - Fi MAC και προσθέστε τη στη λίστα επιτρεπόμενου εξοπλισμού στο σημείο πρόσβασής σας.<br>**Σημείωση:** Το ραδιόφωνο διαθέτει ξεχωριστές διευθύνσεις MAC για ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. |
| | Ανεπαρκής ισχύς σήματος Wi-Fi | Ελέγξτε την απόσταση από το δρομολογητή. δείτε εάν ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο σε αυτήν τη θέση<br>• Βελτιστοποιήστε την απόσταση της θέσης του δρομολογητή |
| | Άγνωστη μέθοδος κρυπτογράφησης | Αλλαγή μεθόδου κρυπτογράφησης στο δρομολογητή. Το ραδιόφωνο υποστηρίζει WEP, WPA, WPA2 |
| | Τείχος προστασίας που εμποδίζει την πρόσβαση | Windows Media Player: ποικίλλει — τα τείχη προστασίας που δεν ανήκουν στη Microsoft ενδέχεται να απαιτούν διαμόρφωση για το UPnP. |
| Εάν το ραδιόφωνό σας μπορεί να συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο, αλλά δεν μπορεί να παίξει συγκεκριμένους σταθμούς | | • Ο σταθμός δεν εκπέμπει αυτήν την ώρα της ημέρας (θυμηθείτε ότι μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας).<br>• Ο σταθμός έχει πάρα πολλά άτομα που προσπαθούν να συνδεθούν στον διακομιστή ραδιοφωνικού σταθμού και η χωρητικότητα του διακομιστή δεν είναι αρκετά μεγάλη.<br>• Ο σταθμός έχει φτάσει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ταυτόχρονων ακροατών.<br>• Ο σύνδεσμος στο ραδιόφωνο δεν είναι ενημερωμένος. Αυτό ενημερώνεται αυτόματα κάθε μέρα, επομένως την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον σύνδεσμο θα αναγνωριστεί. |
| Χωρίς ήχο | | • Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του εξωτερικού ηχείου που τροφοδοτείται.<br>• Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία του εξωτερικού ηχείου είναι ενεργοποιημένη. |
| Το ραδιόφωνο πάγωσε ή δεν ανταποκρίθηκε | | Εκτελέστε επαναφορά ως εξής:<br>Στη μονάδα ραδιοφώνου, πατήστε τα κουμπιά και μαζί μέχρι να απενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο (η οθόνη είναι κενή) και μετά αφήστε και τα δύο κουμπιά. |

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

**1. Εάν το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο συνεχίζει να επαναφέρει την προσωρινή μνήμη του ραδιοφωνικού σταθμού:**
Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο μεταδίδει τα δεδομένα από τον ραδιοφωνικό σταθμό μέσω της ευρυζωνικής σύνδεσής σας, εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό σφάλματος στην ευρυζωνική σύνδεσή σας ή η σύνδεση είναι διακοπτόμενη, τότε θα προκαλέσει παύση του Διαδικτυακού ραδιοφώνου μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση και έχει λάβει αρκετά δεδομένα για να ξεκινήσει ξανά η αναπαραγωγή.

Εάν το Διαδικτυακό σας Ραδιόφωνο συνεχίζει να σταματά, ελέγξτε το μόντεμ DSL για να βεβαιωθείτε ότι η ευρυζωνική γραμμή δεν υφίσταται υψηλό ποσοστό σφαλμάτων ή αποσυνδέσεις. Εάν αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή ευρυζωνικής σύνδεσης.

**2. Τι είναι το Buffering;**
Κατά την αναπαραγωγή μιας ροής, το Internet Radio/Media player, πραγματοποιεί λήψη μιας μικρής ποσότητας της ροής πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη τυχόν κενών στη ροή που μπορεί να προκύψουν εάν το διαδίκτυο ή το ασύρματο δίκτυο είναι απασχολημένο. Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο μεταδίδει δεδομένα μουσικής από τον υπολογιστή ενώ ακούτε. Εάν μια ροή μπλοκαριστεί ή παρουσιάσει συμφόρηση στο Διαδίκτυο κατά τη μεταφορά, μπορεί να σταματήσει/να επηρεάσει την ποιότητα του

παιχνιδιού. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο - πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα των ροών.

**3. Το ραδιόφωνό μου λειτουργεί, αλλά ορισμένοι σταθμοί δεν μπορούν να αναπαραχθούν.**

a) Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
b) Ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν εκπέμπει πλέον.
c) Ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει φτάσει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ταυτόχρονων ακροατών.
d) Ο ραδιοφωνικός σταθμός άλλαξε τη διάταξη ροής και ο σύνδεσμος δεν είναι πλέον έγκυρος.
e) Ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν εκπέμπει την ώρα της ημέρας (δεν εκπέμπουν όλοι οι σταθμοί 24 ώρες όλη την ημέρα).
f) Η σύνδεση στο Διαδίκτυο μεταξύ του ραδιοφώνου σας και του διακομιστή του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ αργή ή ασταθής για να υποστηρίξει τον ρυθμό δεδομένων της εκπομπής.